

# TP Link • Atulernissaanut ilitsersuut

Una ilitsersuutip TP-Link 5G modemip ikkunnissaanut aammalu ininni sumi inississinnaanissaanut ilitsersuutaavoq.

Atortut uku figusimalerpatit: TP-Link 5G modemi, innaallagialersuut, SIM-korti LAN-kabelilu.

Denne vejledning hjælper dig med at tænde og placere dit TP Link 5G modem, så du får den bedste internetforbindelse i dit hjem.

Du har fået udleveret: TP Link 4G/5G modem, strømforsyning, SIM kort og et LAN kabel.



## Ikkussuineq

Modemip naqqaniittumi SIM-imut ikisiffissami nano-SIM-korti ikkuguk.


Maluginiassavat SIM-korteq eqqortumik sammivilerlugu ikkutissagakku, iluanullu mangukkukku \*klik\* -imik nipeqassaaq.

## Opsætning

Indsæt nano-SIM-kortet i SIM-slotten i bunden af modemmet.

Sørg for, at SIM-kortet vender korrekt, og skub det ind, til du hører et klik.

tusass



Modemimut innaallagialersuut ikkuguk. Modemi ikiguk.

Modemillu piareernissaa minuttinik 2-3-nik sivisussuseqarsinnaavoq.

Tilslut strømforsyningen til modemmet. Tænd modemmet.

Det kan tage op til 2-3 minutter, før modemmet er klar.

tusass



Qulleeraq Internet-itut isikkulik ikippat atorsinnaalissaaq.  
Maanna atortorissaarutitit Wi-Fi imaluunniit LAN-kabeli aqutigalugit internetimut  
attavinitssinnaanngorpatit.  
Wifi-mut ateq aamma isissutissaaq modemip ataani nipititami nuisassapput.

Når Internet-lampen lyser, er modemmet online og klar til brug.  
Du kan nu forbinde dine enheder til internettet via Wi-Fi eller LAN-kabel.  
Wifi-navn og adgangskode findes på mærkaten under modemmet.

tusass



## Kabelinut paasissutissat allat

LAN-kabeli atortariaqanngilaq. Aatsaallu ukununnga atorniarukku atorsinnaalluni: Qarasaasiaq "stationæreq" Spillerut Maluginiaruk:

Internetimut attaviginneruniarnermi inissisimavissaq imaangilaq qarasaasiavit imaluunniit spillerutivit eqqaaniittoq.

### Ekstra info om kabler

LAN-kablet er ikke nødvendigt at bruge, medmindre du vil forbinde modemmet direkte til: En stationær computer & en spillekonsol

Bemærk:

Den bedste placering for internetforbindelsen er ikke nødvendigvis der, hvor din computer eller spillekonsol står.

# tusass



## Inigisami inissisimavik

Modemip inissisimavia internetimut attaveqarninnut pingaaruteqarpoq.


Inissisimavissaanillu pitsaanerpaamik inissiiniarninnut uku innersuuppagut:

## Placering af modem i hjemmet

Modemets placering har stor betydning for kvaliteten af din internetforbindelse.

For at finde den bedste placering anbefaler vi følgende:

# tusass




1. Modemi igalaap eqqaanut inissiguk.
2. Speedtest-imik misiliigit (<https://www.tusass.gl/da/speedtest/>).
3. Sukkassuserlu inniminnigannut naapertuuppat modemi inissimavimmi tassaniiginnarsinnaassaaq. Sukkassutaali arriinnermiippat, modemi igalaamut allamut nuullugu misilissinnaavat.

1. Placer modemmet ved et vindue.
2. Lav en speedtest (<https://www.tusass.gl/da/speedtest/>).
3. Hvis hastigheden svarer til det, du har bestilt, kan modemmet blive stående her.

Hvis hastigheden er lavere end forventet, kan du prøve at flytte modemmet til et andet vindue.

# tusass



1. Modemi inissimavimmut allamut nuuguk.
2. Speedtest-imik nutaamik misiliigit.

Iluatsinnissaata tungaanut imaluunniit piffinni sukkanerpaaffimmut inissinnissaanut taamaasiorsinnaavutit.

1. Flyt modemmet til et nyt sted.
2. Lav en ny speedtest.

Gentag dette, indtil du finder den placering i hjemmet, hvor du får den højeste hastighed.

The Tusass logo is written in a bold, white, lowercase sans-serif font.

Ajornartitsiguit imaluunniit ikkussuinissannut attavininnissannulluunniit arlaatigut ikiortariaaguit Tusassip Atuisunut Sullissivianut sianersinnaavutit:

**80 80 80**

Hvis du oplever problemer med opsætningen eller din internetforbindelse, kan du kontakte Tusass Kundeservice

Internetimut affaveqarsinnaanngikkuit imaasiorsinnaavutit:

1. Utaqqilaarit  
Modemip atorsinnaalerneranut minuttit 2-3-nik sivisussuseqartarpoq.
2. Modemi misissoruk  
Internet-imut qulleeraq ikumanersoq misissoruk.
3. Modemi aallaqqaataaneeruk
  - Modemi qamiguk
  - 30 sekundit utaaqiguit
  - Modemi ikeqqiguk

Hvis du ikke kan komme på internettet, kan du prøve følgende:

1. Vent et øjeblik  
Det kan tage op til 2-3 minutter, før modemmet er helt klar.
2. Tjek modemmet  
Kontrollér om internet-lampen lyser.
3. Genstart modemmet
  - Sluk modemmet
  - Vent 30 sekunder
  - Tænd modemmet igen